

PRIMEDRY-FLEX - COMPONENTE B

RESINA ACRÍLICA PURA EM DISPERSÃO AQUOSA

CÓDIGO DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO

IMP01002 (5 Kg)
IMP01005 (25 Kg)

CARACTERIZAÇÃO DO PRODUTO / UTILIZAÇÃO

RESINA ACRÍLICA PURA, COMPATÍVEL COM CIMENTO PARA AS SEGUINTES APLICAÇÕES:

- COMPONENTE LÍQUIDO (B) DO PRODUTO PRIMEDRY-FLEX - ARGAMASSA BI-COMPONENTE FLEXÍVEL PARA EFETUAR MEMBRANAS CONTÍNUAS DE IMPERMEABILIZAÇÃO;
- RESINA COMPATÍVEL COM CIMENTO PARA A REALIZAÇÃO DE PASTAS FLEXÍVEIS;
- RESINA PARA A PREPARAÇÃO DE UM PRIMÁRIO, DILUÍDA NA RAZÃO DE 1:2 (1 PARTE DE RESINA X 2 PARTES DE ÁGUA EM PESO OU VOLUME) QUE FUNCIONA COMO PONTE DE UNIÃO E CONSOLIDAÇÃO / REGULAÇÃO DA PERMEABILIDADE DOS SUPORTES.



PAVIMENTOS E REVESTIMENTOS
INTERIORES E EXTERIORES



PRIMÁRIO
PONTE DE
UNIÃO



COMPONENTE
DE FORMULAÇÃO
PRIMEDRY-FLEX



COMPATÍVEL
COM CIMENTO



ELEVADA
ELASTICIDADE

PROPRIEDADES

- RESINA ACRÍLICA PURA EM DISPERSÃO AQUOSA COM BASTANTE FLEXIBILIDADE E ALTO TEOR DE MATÉRIA ATIVA;
- RESINA COMPATÍVEL COM CIMENTO;
- GRANDE PODER ADESIVO;
- PELÍCULA CLARA, TRANSPARENTE E BRILHANTE

COMPOSIÇÃO

RESINA ACRÍLICA PURA EM DISPERSÃO AQUOSA.

SUORTE

SUORTE DE BASE CIMENTÍCIA: BETONILHA, REBOCO AREADO OU BETÃO.

PREPARAÇÃO DO SUPORTE

O SUPORTE DEVE ESTAR SÓLIDO, COESO, ISENTO DE POEIRAS E PARTES EM VIAS DE DESTACAMENTO, ISENTO DE EFLORESCÊNCIAS, VESTÍGIOS DE ÓLEO DESCOFRANTE E GORDURAS.

OBSERVAÇÕES / EXCLUSÕES

- NÃO APLICAR SOBRE SUPORTES GELADOS OU COM RISCOS DE GELAR NAS PRÓXIMAS 72 HORAS.
- COMPROVAR QUE O SUPORTE ESTÁ ADEQUADAMENTE PLANO, CONSISTENTE, SECO E LIMPO (ISENTO DE PÓS, FUNGOS, GRETAS OU PRODUTOS ESTRANHOS: TINTAS, GORDURAS, ETC.) E ESTÁVEL, OU SEJA, COMPROVAR QUE SE EFETUARAM AS RETRAÇÕES PRÓPRIAS DO CIMENTO QUE AS POSSÍVEIS FISSURAS ESTÃO ESTABILIZADAS.
- SUPORTES E CONDIÇÕES INADEQUADOS: EVITAR A APLICAÇÃO SOBRE SUPORTES QUE SE APRESENTAM QUENTES, COM HUMIDADE PERMANENTE, MOLHADOS OU COM A PROBABILIDADE DA PRESENÇA DE ÁGUA DURANTE OU LOGO APÓS A APLICAÇÃO; EVITAR A APLICAÇÃO EM PERÍODOS DE CALOR E EXPOSIÇÃO SOLAR INTENSA (ACIMA DE 30°C) E PERÍODOS FRIOS (ABAIXO DE 8°C)
- ESCOLHER A DATA DE APLICAÇÃO DE MODO A EVITAR CONDIÇÕES METEOROLÓGICAS DE TEMPO HÚMIDO (MENOR 75% HR) / CHUVA, 72 HORAS APÓS APLICAÇÃO.
- O SUPORTE DEVERÁ TER UMA PENDENTE DE, NO MÍNIMO 1,5% E, A ÁGUA NÃO DEVE FICAR RETIDA À SUPERFÍCIE.

INSTRUÇÕES DE APLICAÇÃO

- ESTE PRODUTO FAZ PARTE DA MEMBRANA ACRÍLICO CIMENTÍCIA BI-COMPONENTE PRIMEDRY-FLEX E ENCONTRA-SE DEVIDAMENTE DOSEADA (SEGUIR AS INSTRUÇÕES DA FICHA TÉCNICA DO PRODUTO REFERIDO).
- PARA A REALIZAÇÃO DE MEMBRANAS (PRIMEDRY-FLEX), UTILIZAR O PRIMEDRY-FLEX - COMPONENTE B (RESINA) COMO PRIMÁRIO: EFETUAR UMA AGUADA NA RAZÃO DE 1 PARTE DE RESINA PARA 2 PARTES DE ÁGUA.
- APLICAR A ROLO OU COM O PINCEL DE CAIAR, SOBRE TODA A SUPERFÍCIE. DEIXAR SECAR 4 HORAS (ESTE PRIMÁRIO APRESENTA TACK SUPERFICIAL)

PRIMEDRY-FLEX - COMPONENTE B

RESINA ACRÍLICA PURA EM DISPERSÃO AQUOSA

DADOS TÉCNICOS

ESTADO: Líquido

COR: BRANCA

PESO ESPECÍFICO: 1,03 Kg/dm³

pH: 6,5 (MÉDIO)

RESIDO SECO: 55%

PELÍCULA: CLARA, TRANSPARENTE E BRILHANTE

SOLUBILIDADE: SOLÚVEL EM ÁGUA EM TODAS AS PROPORÇÕES

TEMPERATURA DE APLICAÇÃO: 8°C A 30°C

INFLAMABILIDADE: NÃO INFLAMÁVEL

ODOR: CARACTERÍSTICO

PROPRIEDADES EXPLOSIVAS: NÃO É EXPLOSIVO

PROPRIEDADES COMBURENTES: NÃO É COMBURENTE

SISTEMA EMULSIONANTE: ANIÓNICO

DILUIÇÃO: PRONTO A UTILIZAR (PARA MEMBRANAS CIMENTÍCIAS)

DILUIÇÃO 1:2 EM ÁGUA (PRIMÁRIO)

TEOR DE COV: VALOR LIMITE DA EU PARA ESTE PRODUTO 30G/L (2010). ESTA MISTURA CONTÉM, NO MÁXIMO 16G/L.

TEMPO DE SECAGEM COMO PRIMÁRIO PARA APLICAÇÃO POSTERIOR DO PRIMEDRY-FLEX: 12 HORAS (APRESENTA AINDA TACK)

CONSUMO: O RENDIMENTO É VARIÁVEL EM FUNÇÃO DA FORMA E DA ABSORÇÃO DA SUPERFÍCIE. CONSUMO ORIENTATIVO SOBRE REBOCO CIMENTÍCIO: 6 M²/KG (CONSIDERANDO A AGUADA DE RAZÃO 1:2)

SOLVENTE DE LIMPEZA: ÁGUA

EMBALAGEM: JERRICAN DE 5 KG E 25 KG

CONSERVAÇÃO: 1 ANO EM EMBALAGEM ORIGINAL FECHADA E AO ABRIGO DA INTEMPÉRIE

ESTES RESULTADOS FORAM OBTIDOS EM LABORATÓRIO, EM CONDIÇÕES NORMALIZADAS E PODEM VARIAR CONFORME AS CONDIÇÕES AMBIENTAIS E DE APLICAÇÃO.